

深圳市闽蓝恒业科技有限公司

地址: 深圳市光明新区李松蓢第二工业园 84 号

服务热线: 400-8836 958 网址: www.mlhy168.com

共享打印服务器使用配置说明书

前期准备:打印服务器正确接线,跟电脑在同一个局域网里。保证打印机直连电脑可以正常打印。

电脑点击开始,选择设备和打印机。(windows10系统,点击 开始-设置-设备-设备和打印机)



A Property of the Party of the		x
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		٩
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)		
添加设备 添加打印机 查看现在正在打印什么 管理默认打印机 打印服务器属性 »		0
 打印机和传真 (2) 右键点击打印机 打开(0) 在新窗口中打开(E) 查看现在正在打印什么(E) 设置为默认打印机(A) 打印首选项(G) 订印前选项(G) 打印机属性(P) 创建快捷方式(S) 疑难解答(T) 删除设备(V) 属性(R) MY-NOTEBOO Usb Mouse vivo Y67 		
EPSON LQ-630K ESC/P 2 Ver 2.0 状态: ② 默认值 打印机状态: 队列中有 0 个 型号: EPSON LQ-630K ESC/ 	文档	

🖶 EPSON LQ-6	530K ESC/P 2 V	/er 2.0 属性
常规 共享	端口一高级	级 颜色管理 安全 设备设置
ei	PSON LQ-630K	选择端口选项卡 ESC/P 2 Ver 2.0
打印到下列就	汩。 文档将打印	D到第一个检查到的可用端口(P)。
端口	描述	打印机
▼ LPT1:	打印机端口	EPSON LQ-630K ESC/P 2 Ve
LPT2:	打印机端口	
LPT3:	打印机端口	
COM1:	串行端口	
COM2:	串行端口	
COM3:	串行端口	
COM4:	串行端口	
COME.	中心治日	•
添加端	□@	删除端口(D) 配置端口(C)
□ 启用双向3	5持(E)	再点击添加端口
	 几:地/N)	
גרא ר ננח שו		
		确定 取消 应用 (A)

常和 共享 端口 真纲 緬色管理 安全 设备设置 打印机端口 可用的端口类型(A): Local Port Standard TCP/IP Port
打印机端口 可用的端口类型(A): Local Port Standard TCP/IP Port
可用的端口类型(A): Local Port Standard TCP/IP Port
可用的端凵类型(A): Local Port Standard TCP/IP Port
Local Port Standard TCP/IP Port
Standard TCP/IP Port
选择Standard TCP/IP Port
再点击新端口。
COM3: 串行端口
■ COM4: 串行端口
添加端口(I) 删除端口(D) 配置端口(C)
☑ 启用双向支持(E)
□ 启用打印机池(N)
确定 取消 应用 (A)



添加标准 TCP/IP 打印机端口向导	
添加端口 您想为哪一设备添加端口?	
輸入打印机名或 IP 地址,以及该	2备的端口名。
	▲ 输入打印服务器IP: 192.168.1.222
打印机名或 IP 地址(<u>A</u>):	192.168.1.222
端口名(P):	192.168.1.222
	再点击下一步
	< 上一步 ⑧ 下一步 ⑭ > □ 取消 □

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导	
检测 TCP/IP 端口 Windows 正在检测 TCP/IP 端口,完成后将移到下一]	D.
正在检测 TCP/IP 端口	
检测完成时 Windows 会自动移到下一贝。	
	〈上一步®〉下一步®〉〉 【取消】

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导	
需要额外端口信息 不能识别设备。	
网络上没有找到设备。请确定:	
 设备已打开。 网络已连上。 设备配置正确。 前一页上的地址正确。 	
如果您认为地址不正确,请单击"上一步"返回到上一页,然后改正地址并在网络上执行另一次搜 索。如果您认为地址是正确的,请选择下面的设备类型。	
设备类型	
◎标准(S) Generic Network Card ▼	
 ● 自定义(C) 设置(E) 再点击下一步 选择自定义 	
<上一步(B)下一步(B)> 取消	

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



正在完成添加树	ā淮 TCP/IP 打印机端口向导
您选择了具有下面特性	生的端口。
SNMP:	否
协议:	RAW, 端口 9100
设备:	192.168.1.222
端口名:	192.168.1.222
适配器类型:	
	点击完成
要完成该向导,请单表	击"完成"。
	< 上一步 (B) 完成 取消

😸 EPSON LQ-630K ESC/P 2 Ver 2.0 属性	X
常规 共享 端口 直级 緬色管理 安全 设备设置 打印机端口	
可用的端口类型(<u>A</u>): Local Port Standard TCP/IP Port	
点击关闭 新端口类型(N) 新端口(P) 关闭	
□ COM2: 中行端口 □ COM3: 串行端口 □ COM4: 串行端口 □ COM5: 中任世口	-
添加端口(①… 删除端口(②) 配置端口(○)… ⑦ 信用双向支持(E) ◎ 信用打印机池(N)	
	E (A) E

🖶 EPSON LQ-6	30K ESC/P	2 Ver 2	2.0 属性			×
常规 共享	端口	高级	颜色管理	安全	设备设置	
第元						
打印到下列端	们。文档将:	打印到會	第一个检查到	的可用的	端口(P)。	
端口	描述		打印	功		^
COM2:	串行端口					
COM3:	串行端口					
COM4:	串行端口					
COM5:	串行端口					-
COM6:	串行端口					=
FILE:	打印到文件	ŧ				
▼ 192.1	标准 TCP/	IP 端口				
VDCD-	*****					•
添加端口	⊐(ד)		删除端口(D)	配置端	□(C)
☑ 启用双向支	5持(E)					
	1.池(N)				点击应用	
			关i	त्र	取消	应用 (A)

🖶 EPSON LQ-	630K ESC/P 2	Ver 2.0 属性	x
常规 共享	端口言	§级 颜色管理 安全 设备设置	
<i>≈</i> €	PSON LQ-630	0K ESC/P 2 Ver 2.0	_
打印到下列	端 口。 文档将打	印到第一个检查到的可用端口(P)。	
端口	描述	打印机 🔷	
COM2:	串行端口		
COM3:	串行端口		
COM4:	串行端口		
COM5:	串行端口		
COM6:	串行端口	=	
FILE:	打印到文件		
☑ 192.1	标准 TCP/IP	端口 EPSON LQ-630K ESC/P 2 Ve	
VDCD-	土姜生日	•	
添加端	D(I)	删除端口(<u>D</u>) 配置端口(<u>C</u>)	
☑ 启用双向:	支持(<u>E</u>)		
		点击确定	
		确定 取消 应用 @	

到此打印机服务器配置完成,正常打印即可。

如何修改打印服务器 IP

如有需要更改打印服务器 IP,请在打印服务器重新上电 2 分钟后,在手机 WIFI 列表搜索"@MG_XXXX"(XXXX 表示 MAC 后 4 位,)格式的 WIFI 信号,连接密码: 7777777,手机弹出设备管理界面,点击修改 IP,输入需要修改的 IP 地址,点击保存即 可。集体操作如下

09:26	ø	4G (
WLAN		
		\bigcirc
	(í:	\odot
D	(6	\odot
Office	()	\odot
	(\odot
	();	\odot
4C8_MG	(f)	\odot
	();	\odot
CJ	()	\odot
		\odot
	09:26 WLAN	09:26 ම WLAN (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

<	WLAN		
WLAN		(
选取网络			
@MG_A29	с	((;	0
	@MG_A2	9C	0
(7777777	7		0
😔 🗟	示密码		\odot
连	接	取消	0
WXWIFI		((;	0
@7K7.nEt_	E4C8_MG	((6	: O
AX		((*	0
D-Link_DIF	R-619L	(()•	0

4G m1 2G m1		09:31	1	r 🗟 📖
	l 🔰 🦁 Printer			<u>c</u>)
	已运行 (<i>下</i>	目 : 0天, 0时, 2分,	动 中文 21秒	EN
모	主IP地址: 192. 当前IP地址: 19	168.1.222 92.168.2.222		іхіР
	打印机: 未找到	时和	FUR	IFUSB
?	版本信息: V7.2	2cu.2121	更	新固件
12	67 W.85	夏多设置) Xi	Q F我们
<	Q	Ξ	1	\Box

	Q	0	Prin	nter						•	0
\$					品 IF 输入	でいる へ 実際	要修	改的	ЮIР	地	址
IP地	址				-	C	192.	168	.1.2	222)
					ß	保存)				
				-							
0)	ig	置		ļ	Q.		切打	换		I.
© 1	2	设 3	置 】	4	5	Q. 6	7	切打	换 8	9	= <u>]</u> =
© 1 q	2 w	设 3 e)置 	4 r	5 t	<u>р</u> 6 у	7 u	切	换 8 i	9	≡≣≡ O P
© 1 q	2 w	设 3 e s	置]]	4 r 1	5 t	<u>0</u> 6 У	7 u h	切打] []	换 8 i	9 0	≡≣≡ O P
② 1 9 4	2 w	设 3 e s z	置 」 d x	4 r 1	(5 t	0 و ع v	7 u b	切打] j n	换 8 i	9 0 (= 0 9 1